



VOLCLAY® WATERSTOP RX-FUGE BÅND

PRODUKT

Ekspanderende fugebånd af Volclay bentonit og butylgummi

ANVENDELSESOMRÅDER

Til tætning af støbeskel i beton, ved gennemføringer af rør, mellem præfabrikerede elementer og konstruktionsdele. Til alle slags konstruktioner under terræn, som f.eks. parkeringskældre, kloakanlæg m.m.

FORDELE

- ▶ Virker uden forsinkelse
- ▶ Selvinjicerende i betonen
- ▶ Let at montere
- ▶ Fleksibelt

TYPER

- ▶ Waterstop RX-101 (det typiske fugebånd til støbeskel)
- ▶ Waterstop DH-101 (anvendes til forsinket ekspansion)
- ▶ Waterstop RX-103 (anvendes mest til tynde rør ol.)
- ▶ Big Stop® (for betondæklag < 350 mm, og til særlige opgaver)

Tekniske data	Bemærkninger
RX-101	25 x 20 mm. Længde: 5 m / rl. 30 m / karton
DH-101	25 x 20 mm. Længde: 5 m / rl. 30 m / karton
RX-103	15 x 10 mm. Længde: 6 m / rl. 72 m / karton
Big Stop®	40 x 30 mm. Længde 3 m / rl. 9 m / karton

GENEREL MONTAGE

Underlaget skal være jævnt og rengjort.

Fugebåndet placeres på overfladen og trykkes ned mod betonen.

Alle ender stødes sammen. Må **aldrig** overlappe.

Revofix monteringsnet placeres over RX-101 og skydes fast pr 300 mm.

Om rør bindes fugebåndet fast med bindetråd.

Alternativt kan fugebåndet monteres med lim.

OBS

Holdes tørt før støbning, ved enten overdækning eller sen montage.

Kontakt vores salgsafdeling herom.

Min. betondæklag for Waterstop RX-101 / DH-101 skal være 75 mm.

Min. betondæklag for Waterstop RX-103 skal være 50 mm.

Fugebåndet må aldrig overlappes.

Alle informationer på denne side er generelle.

TEKNISK INFORMATION / ASSISTANCE

Ønsker De yderligere oplysninger eller assistance ved brugen af produktet, er GOTTFRED PETERSEN A/S' konsulenter til Deres disposition.

Der tages forbehold for ændring af produktspecifikationer samt for fejl og udeladelser.

